

## Návod na ušití

**Poznámka:** Tento stříh je určen všem, kteří chtějí tašku Onbag ušít pro sebe, své známé a rodinu. Za žádných okolností není dovoleno šít tyto tašky na prodej ani pozměnit stříh k vytvoření vlastního komerčního produktu.

Vynaložila jsem spoustu času a úsilí na vymyšlení tohoto designu, který, pokud je mi známo, je nový. Proto bych byla velice zklamána, kdybych zjistila, že jej někdo okopíroval.

Dávám stříh k dispozici zdarma, protože jsme malá komunita a myslím si, že je hezké si pomáhat – prosím použijte stříh ve stejném duchu.



Onbag DIY Patterns by Sarah [redacted] Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales License.



<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/>

## Obsah

Onbag Classic .....	3
Potřebujete .....	3
Vnější materiál .....	3
Materiál na podšívku .....	3
Postup .....	4
Na závěr.....	7



This pattern is supplied for personal use only. You do not have permission to use this for commercial purposes, to make bags for sale, or to adapt it for financial gain.  
Tento stříh je určen pouze pro soukromé účely. Nesmí být použit pro komerční účel, na výrobu tašek na prodej, ani není možné jej adaptovat za účelem zisku.

## Onbag Classic

### Potřebujete

- 1krát 35cm x 35cm – přední díl
- 1krát 35x70 – zadní díl a klopa
- 1krát 22x350 – popruhy, boky a dno
- 3krát 30x20 – přední a zadní kapsy (jedna může být z kontrastního materiálu)
- 2krát 20x35 – boční kapsy
- 2krát 30x5 – boční poutka
- suchý zip pro přední kapsy a klopu – přibližně 30cm
- guma na poutka – přibližně 40cm dlouhá a 2cm široká
- zip – přibližně 30cm



Nastříháno a připraveno k ušití

### Vnější materiál

Výborný je středně tlustý bavlněný drel – hledáte něco přibližně stejné tloušťky jako jsou vaše džíny.

Nespojujte popruh za dvou částí – zde taška získává svoji pevnost a švy nebudou vypadat pěkně, když se později dá vše dohromady.

### Materiál na podšívku

Dobře poslouží jakýkoliv materiál, který se vám líbí, pokud je relativně tenký a relativně pevný – popruhy jsou poměrně hodně namáhány.

Pokud sešíváte podšívku z více částí, doporučuji nemít švy na popruzích. Uvnitř tašky to nevadí, ale popruhy jsou velice namáhány a švy mají tendenci praskat.

**Pro dokončení vaší tašky nyní nabízím pěknou červenou Onbag nášivku, spolu s instrukcemi, karabinkou a vytištěným návodem na ušití.**

**Cena v době psaní tohoto návodu je £5 + p&p.**

Pro inspiraci se můžete podívat na ukázky DIY tašek na [blog.onbag.co.uk](http://blog.onbag.co.uk) nebo vyhledat DIY Onbag na stránkách [www.thebabywearer.com](http://www.thebabywearer.com).



## Postup

Všechny okraje zahněte – ujistěte se, že během toho přichytíte i podšívku, pokud ji používáte.

1. Začistěte (zahněte a prošijte) vršky kapes. Boční kapsy zahněte po celém obvodu.



2. Zahněte vrch předního dílu. Zahněte dokola klopu (včetně podšívky). To pomůže přišíť podšívku úhledně k hlavní části tašky. Pro snadnější přišíťí dna a boků je dobré nesešíté okraje našpendlit.



3. Přišijte suché zipy. Dávám tři rovnoměrně rozmístěné odspodu nahoru na předním dílu (pro případy, kdy je taška plnější nebo prázdnější) – zapínají se k druhé části suchého zipu, která je na klopě. Dávám dva na přední kapsu (předtím, než ji přišíji) a jeden těsně pod kapsu přímo na přední díl – ale rozmyslete si, jak budete tašku používat.



Přišijte zapínání předních a bočních kapes (suché zipy).

Ještě nepřišívajte suché zipy bočních kapes k popruhu – bude třeba je pečlivě rozměřit, aby byly ve správné výšce.

4. Vsaďte zip do zadní kapsy.

5. Přišijte přední a boční kapsy.

Kapsy z vnějšku a z vnitřku předního dílu je možné přišít společně jedním prošitím, nebo můžete vnitřní kapsu přišít jen k podšívce.



6. Vytvořte boční poutka – založte okraje a prošijte. Vzniknou dva dlouhé proužky.



7. Přišijte pevně boční poutka na boky tašky – měřte pečlivě a ujistěte se, že po přišíti popruhu budou těsně u dna tašky.



Dělám to tak, že najdu střed popruhu a na něj položím přední díl, který ukazuje přesnou šířku.

Ujistěte se, že necháváte dost velký přídavek na kraji popruhu, aby bylo později možné udělat lem.



Rozměrování bočních poutek



**Potřebujete alespoň 2 cm z každé strany, aby bylo na závěr snadné udělat lem.**

Aby byla poutka pevně přišíta, prošijte je do „X“.

Boční kapsy ještě nejsou v téhle fázi přišité, ale přišpendlené na své místo, aby bylo vidět, zda je vše v pořádku.

8. Přišijte suché zipy bočních kapes na popruh (druhé díly suchých zipů už by měly být přišité na samotných kapsách).

9. Připevněte boční kapsy přes poutka – dna kapes by měla vyjít přesně pod poutka.

**Ujistěte se, že necháváte dost velký přídavek na kraji popruhu, aby bylo možné později udělat lem.** Jinak nemůžete sešít tašku dohromady!

10. Zahněte popruh a připevněte jej k tašce stejným švem. Zahnutý lem jde kolem vnějšku tašky a vystupuje ven – to pomůže dát tvar tašky.

Zpevněte vrch, kde se přední a zadní díl dotýkají klogy, prošitím do čtverce nebo několika řadami stehů.



**Dejte pozor, aby poutka směřovala dozadu.** Zároveň připevněte i podšívku, pokud jste ji ještě nepřišili.

11. Připevněte gumu na popruh přímo na horním okraji tašky. Používám poměrně širokou gumu a prošívám ji dvěma řadami stehů, čímž se vytvoří tři poutka na každé straně.

Upozorňuji, že budete prošívát poměrně hodně vrstev najednou – šijte pomalu.



## Na závěr...

Doufám, že vám tyto instrukce pomohly. Jsou, a vždy budou, v procesu vylepšování. Vždy mi pomůže, když mi k nim někdo napíše své postřehy.

Prosím, měřte a kontrolujte pečlivě, než začnete stříhat látku.

Pokud máte jakékoli dotazy, prosím, kontaktujte mě na [diyquery@onbag.co.uk](mailto:diyquery@onbag.co.uk). A prosím pošlete mi fotku vašeho výtvaru – ráda uvidím, jakou úžasnou tašku jste vytvořili!

Přeji mnoho štěstí s tvorbou vaší tašky Onbag,

Sarah

